

## Handhavande

Nedanstående information finns även bifogat med respektive audio- eller videoapparat.

### Vid porten

När besökaren trycker på anropsknappen aktiveras ringklockan på audio- eller videoapparat.

Det hörs en bekräftelse-ton i portapparaten att ett anrop gjorts. Om tonen inte hörs (i ett system med flera entréer) betyder det att ett annat samtal pågår med en annan portapparat (installerad på samma ledning).

Vid tryck på anropsknappen på portapparaten, i videobaserade portsystem, tänds de infraröda lysdioderna upp för belysning av besökaren. Bilden visas på videoapparat i ungefär 90 sekunder.

Om upptagetmodul (SB3346) är installerad i porten, vänta tills modulen stängs av innan anrop görs igen.

Om digitalpanel (SB3360) även är installerad, visas en indikering på displayen i porten att systemet är upptaget.

Se sida 13 för justering av ljudvolym på portapparater.

### Vid audioapparat

Vid den inre audioapparat, sker talkommunikation genom att lyfta på luren.

Öppningsknappen (markerad med nyckelsymbol) påverkar det elektriska låset i portapparaten ca **2 sekunder**. Kan ändras till 8 sekunder vid behov.

Tryckknapp 2 kan antingen användas för **extra** funktion beroende på installation.

Tyst läge får man om reglaget på höger sida dras nedåt. Röd indikering visas på fronten att privatfunktion är inkopplad.

Se sidan 9 för justering av mikrofonvolym och volym på anropssignalen i audioapparat.

### Vid videoapparat

Vid anrop från porten visas bilden på videoapparat i cirka 90 sekunder och talkommunikation sker genom att lyfta på luren.

För att låsa upp dörren, tryck på knappen markerad med nyckelsymbolen och utgången till det elektriska låset i portapparaten påverkas i ca 2 sekunder (kan utökas till 8 sekunder). För att variera ljusstyrka och kontrast på videoapparat, använd justeringsrattar i botten.

För att variera volymen på anropstonen, använd treläges omkopplaren upptill på videoapparat. Se sidan 8.

#### Privat funktion (i videoapparat SB5701/SB5702)

Det går att ställa in **Privat** funktion som gör att ingen anropssignal hörs vid ett anrop från porten. Genom att flytta 3-lägesväljaren på videoapparat åt höger så kommer ingen ringsignal att höras. Lysdioden tänds, som visar att videoapparat har ställts in på Privat.

Vid Privatfunktion ringer inte videoapparat men bilden visas och när luren lyfts, så hörs ljudet från portapparaten.

Från det att man sedan lägger på, går några sekunder innan bilden försvinner från skärmen.

### Visa bild i videoapparat

Det finns tre varianter på att visa bild på en huvudvideoapparat:

1. Automatiskt i cirka 90 sekunder vid anropet (normal funktion).
2. Trycka på knapp 2 för att själv ta fram bilden från porten (Manuell start).
3. Växla bilder med knapp 2 när t ex två portapparater (med kamera finns).

För att tillåta funktionen **Manuell start av videoapparat** (val 2 och 3 ovan), måste man först ställa in funktionen genom att trycka på **knapp 2** i mer än **2 sekunder**. En bekräftelse-ton hörs när inställningen är klar. För att ta bort inställningen - tryck på knapp 2 i två sekunder.

Notera skillnaden mellan självstart av videoapparat, d v s att tända upp videoapparat med systemet ledigt eller att växla bilden från två portapparater - och en manuell start (som bara är aktiv i samband med ett anrop).

### Flera videoapparater med samma adress

Ibland finns flera, extra videoapparater med **samma adress** installerade. Se variant SB2/A1-A3.

Om separat strömförsörjning finns till dessa så kommer bilden att kunna visas automatiskt på alla videoapparater vid anrop. Om inte - så kan endast bilden visas automatiskt på huvudvideoapparat men genom att trycka på knapp 2 (videoförfrågan) kan bilden visas även på de extra videoapparaterna. Detta förutsätter att knapp 2 tidigare har tryckts in i 2 sekunder.

Videoapparater med samma adress ringer alla på samma gång (oavsett om de är huvudenhet eller extra) vid ett anrop från en portapparat - samt vid användning av lokal dörrklocka (inkoppling av extern knapp gjord på CFP-CFP).